



엠티징과 드릴링을 동시 작업하는 드릴러 HDM-8000

- 렌즈가공 중 별도의 무테 가공을 동시에 할 수 있는 단독형 드릴링 시스템

*단독형 드릴러 연결은 내장형 드릴이 장착돼 있지 않은 910X, 910N 타입에서만 지원

- 렌즈 커브에 따라 드릴 비트가 0~30°까지 스스로 틸팅 되는 자동 모드
- 전문가용 수동 각도 모드와 스포츠 고글을 포함한 다양한 디자인 형상을 가공하는 Scan & Cut 모드
- Chemistrie Clip 가공 작업을 위한 Easy Click 모드

기존 보다 1.3배 더 향상된 속도, 최고의 효율 HAB-8000X

- 고사양의 내장 렌즈미터와 카메라로 스포츠고글, 데모렌즈, 착색 렌즈도 오차없이 자동 스캔
- 이중축점 렌즈, 누진렌즈 등 어떤 렌즈라도 넣어주면 광학 중심과 블로킹 위치를 자동 인식
- 프리즘 왜곡에 대한 오차 보정, 입력된 도수/축 교차확인도 한번에 자동 수행
- 테 형상은 물론 무테용 홀/슬롯에서 스텝 베벨 라인까지 정확하게 인식, 파손된 고글의 형상도 복원 가능
- 더 똑똑해진 알고리즘, Ultem 테를 위한 타입 추가, Tracing과 Layout의 병렬 진행 등 스마트 편의 기능
- 디자인 창작, 자유로운 편집 등 강력해진 디지털 패턴/디자이너 기능

